D-Star Befehls-Übersicht mit Call Connection Service (CCS7)

Allgemeiner Anruf über den lokalen Repeater HB9LU 439.575 MHz DV 1 2 3 4 5 6 7 8 Ur: C Q C Q C Q

RPT1: H B 9 L U B 70cm Modul RPT2: H B 9 L U G Gateway My: H B 9 T H J Eigenes Call

Die deutschsprachigen HB/Repeater sind im DCS003B Verbund (DTMF-D302)

Ein lokaler Anruf wird über alle im DCS Verbundenen Repeater wieder ausgegeben. Es sind keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.

http://dcs003.xreflector.net/dcs rptstatus.htm

Status-Abfrage ob ein Repeater verbunden ist 1 2 3 4 5 6 7 8

Antwort vom Repeater -> "Verbunden mit DCS003B

Alternative DTMF [0]

Repeater vom DCS Link trennen (lokal QSO oder Aufbau neuer Verbindung)

Ur: U

RPT1: H B 9 L U B 70cm Modul

RPT2: H B 9 L U G Gateway

My: H B 9 T H J Eigenes Call

Antwort vom Repeater -> "nicht verbunden"

Alternative DTMF [#]

Repeater in DCS Link verbinden

Ur: D C S 0 0 3 B L

RPT1: H B 9 L U

RPT2: H B 9 L U

G Gateway

My: H B 9 T H J

Eigenes Call

Antwort vom Repeater -> "verbunden mit DCS003B"

Alternative DTMF [D302]

Wichtig! Nach dem Verbinden muss unter UR wieder CQCQCQ stehen

Repeater verbinden ausserhalb der eigenen DCS Gruppe zB. DB0HRF-B

1 2 3 4 5 6 7 8

Ur: D B 0 H R F B L Ausgabe bei DB0HRF 70cm Modul RPT1: H B 9 L U B 70cm Modul

RPT2: H B 9 L U G Gateway

My: H B 9 T H J Eigenes Call

Antwort vom Repeater -> "verbunden mit DB0HRF-B"

Alternative DTMF [39012] oder Eingabe unter Ur: DB0HRFBL

Wichtig! Nach dem Verbinden muss unter UR wieder CQCQCQ stehen

Nach Ende des QSO Verbindung wieder Trennen

DTMF [* *] bringt den Repeater wieder in seine Heimat DCS Gruppe

Sprechpausen

Die dig. Übermittlung benötig eine Vorlauf- wie Nachlaufzeit der Übermittlung. PTT Taste drücken, kurz warten, sprechen, kurz warten, PTT Taste loslassen. Bei der Mikrophone Übergabe eine Pause dazwischen lassen, damit andere Gesprächspartner sich auch melden können.

TOT Time auf 3' im Setup speichern.

Dies entspricht der 3 Minuten Quaselsperre beim Repeater

Callsign Routing DCS - Betrieb

Kein Callsignrouting verwenden! Unter UR: CQCQCQ eintragen

12. Oktober 2015/ HB9THJ

Anruf eines bestimmten Rufzeichen zb. HB9ENY

Ur: C 2 2 8 6 0 0 7 Call der gesuchten Station

RPT1: H B 9 L U B 70cm Modul RPT2: H B 9 L U G Gateway My: H B 9 T H J Eigenes Call

Alternative DTMF [2286007]

Wichtig! Nach dem Verbinden muss unter UR wieder CQCQCQ stehen

Nach Ende des QSO Verbindung wieder trennen mit UR: CCSA

Beispiele vom CCS7 (DTMF) Call

HB9BHU 2284063, HB9BMC 2286001, HB9BXQ 2288100, HB9ENY 2286007, HB9FLB 2286008, HB9SDB 2288822, HB9THJ 2286006, HB9TLX 2286010, HB9WAD 2286063

Liste der DTMF Call-Codes

http://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/

QRG Simplex / D-Star Repeater Schweiz

145.375 MHz DV Simplex Anruf 433.450 MHz DV Simplex Anruf

HB9AR B, HB9AW B/C, HB9BG B, HB9BO A/B/C, HB9DD B, HB9DR B, HB9DS C, HB9DV B; HB9EAS B, HB9EME C, HB9H B, HB9HD C, HB9IAC B/C, HB9LU B, HB9OH B, HB9ON B, HB9RD B, HB9RF B, HB9RL B, HB9VSD C

HB9W B, HB9ZRH C

Digital Call Server (DCS) Reflectoren (Auswahl)

| DCS | Ort | DTMF | DCS | Ort | DTMF |
|---------|---------------|------|---------|-----------|-------|
| DCS001C | Germany | D103 | DCS006H | Canada E | D608 |
| DCS001Q | Germany-N | D117 | DCS007B | Nederland | D702 |
| DCS001R | Germany-S | D118 | DCS008B | Italy | D802 |
| DCS003B | Schweiz DE | D302 | DCS009B | Austria | D902 |
| DCS003C | Schweiz FR | D303 | DCS010B | Sweden | D1002 |
| DCS004B | Denmark | D402 | DCS011B | Belgium | D1102 |
| DCS005B | Great Britain | D502 | DCS013B | Norway | D1302 |
| DCS006B | USA N-E | D602 | DCS014B | Australia | D1402 |

CCS7 Nummernsystem (ITU Mobile Country Code MCC)

Die erste Ziffer steht für den Kontinent

2=Europa,3=Nord-Amerika,4=Asien, 5=Australien/Ozeanien,6=Afrika,7=Süd-Amerika

Erste drei Ziffer stehen für das Land

228 für die Schweiz, 232 für Österreich, 262 für Deutschland

Internet - Links

HB9THJ http://www.hb9thj.ch/P01/d-star/d-star.html

CCS7 Registration: http://register.ham-digital.net/

Call Suche: http://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/

Xreflektor Liste: http://xreflector.net/
US-Trust User: http://www.dstarusers.org/